

FLOW - MONTAGEINSTRUKTION

► KONTROLL

- Kontrollera att inga skador finns på produkten som kan påverka det färdiga kanalsystemets täthet.

► INNAN MONTAGE

- Montera i den bifogade tätningslisten i spåret på skarvprofilen som sitter på kanalen, var extra noggrann i hörnen och töj inte i tätningslisten utan tryck bara ner den.
- Tätningslisten skall klippas eller skäras av och får inte skarvas i hörnen.
- Kitta alla hörnen noga så att hörnen vid tätningslist och skarvlist blir täta.



► MONTAGE

- Kanalerna skall monteras vinkelrätt mot varandra och skarvarna skall ligga korrekt mot varandra på alla sidor.
- Vid montering av gejdlist kan man med fördel använda en tång för att trycka ihop skarvprofilen.
- Upphängningsavståndet får inte överstiga 2400mm i kanalens längdriktning oavsett storlek på kanalen.
- Max avstånd från skarv till upphängning är 800mm.

